

Használati útmutató

Fontos tudnivalók Őrizze meg későbbi használatra



Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.



Ne lyukassza át a terméket.



Ne használja összehajtva vagy gyűrötten.



Kisgyermek (0-3 évesek) nem használhatják.

Termékinformáció

Ez a termék kompozitszálas fűtőelemmel és Li-ion akkumulátorral (powerbank) van felszerelve.



FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt figyelmesen olvassa el

- Csak a mellékelt Li-ion akkumulátort/powerbankot használja. Más akkumulátor használata helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben és a környezetben, és veszélyes is lehet.
- A terméket nem használhatják hőre érzéketlen személyek és olyan veszélyeztetett személyek, akik nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
- Ne használja a terméket arcmelegítésre!
- Ne tegye ki a terméket más hőforrásból származó túlzott hő hatásának. A termék beltéri használatra készült, de kültéren is használható.
- Ne használja, ha nedves!
- Tárolás közben ne gyűrje meg a terméket úgy, hogy tárgyakat helyez rá.
- Három éven aluli gyermekek nem használhatják ezt a terméket, mert nem tudnak reagálni a túlmelegedésre.
- A készüléket 3 évnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek használhatják, de kizárólag felnőtt felügyelete mellett, és a kapcsoló mindig a minimális hőmérsékleti értékre legyen állítva (a kapcsoló zölden világít).
- Ez a termék nem alkalmas kórházi orvosi használatra.
- Ne mossa ki az egész terméket, csak a külső huzat mosható 30 °C-on!

Mit tartalmaz ez a termék?

- Párnatöltet
- Powerbank
- Belső huzat a fűtőelemmel
- Töltőkábel
- Külső huzat
- Használati útmutató

1. Csomagolja ki a powerbankot a borítékban lévő dozból, és távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.
2. Óvatosan csomagolja ki a párnát a védőfóliából, hogy a termék ne sérüljön meg.
3. A párnán lévő cipzárok segítségével keresse meg a fűtőelem USB-kábelét.
4. Távolítsa el a védőkupakot az USB-csatlakozóról, és csatlakoztassa a powerbankot.
5. A powerbank kijelzője a töltöttségi szintet mutatja %-ban kifejezve.
6. Helyezze a csatlakoztatott powerbankot a fekete belső huzat zsebébe.
7. Óvatosan húzza vissza a cipzárokat.
8. Bekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva a párna oldalán lévő kapcsolót 3 másodpercig, amíg a kapcsoló fényjelzést nem ad! A fűtőelem melegítése kb. 1 percet vesz igénybe.
9. Bekapcsolás után a kapcsoló piros fényjelzést ad, ez a legmagasabb hőfok (50 °C), ezt követően a kapcsoló egyszeri megnyomásával további hőfokok közül választhat.

Az egyes fokozatok: zöld fényjelzés: 40 °C, kék fényjelzés: 45 °C, piros fényjelzés: 50 °C.

10. Kikapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót 3 másodpercig, a fényjelzés kialszik, a fűtés leáll.



Töltés

- Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB-C oldalával a powerbankhoz, majd csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a számítógép USB-A portjához vagy egy megfelelő telefontöltő fejhez (DC 5V-2A).
- Ha a powerbank kijelzőjén 100 látható, a powerbank teljesen fel van töltve.
- A teljes töltési idő körülbelül 3-5 óra.

A powerbank gyártója

Shenzhen AiL Industrial Co., Ltd.

3F, B Building, Shizhiding Industrial Park, No.369 Pinghu street, Pinghu, Longgang, Shenzhen, PRC

Tisztítás

Kapcsolja ki a terméket, és távolítsa el a külső huzatot. Tisztítsa meg a külső huzatot a rajta lévő mosási címkén található mosási utasítások szerint. Ne mossa ki az egész terméket, csak a külső huzat mosható 30 °C-on!

Tárolás

Ha nem használja, tárolja száraz helyen. Tároláskor hagyja kihűlni a készüléket mielőtt összecsukná. Tárolás közben ne gyúrja meg a készüléket úgy, hogy tárgyakat helyez rá!

CE CE-direktíva

CE - Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Admirer Kft. - Hungary 8460, Devecser, Vasút u. 29.

Ez a termék megfelel a jelenlegi európai RoHS és CE 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelvek követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat letölthető a gyártó weboldaláról:

<https://kertiparna.hu>



WEEE utasítás

Erre a termékre a 2012/19/EU WEEE-irányelv rendelkezései vonatkoznak. Ne dobja ki a terméket a szokásos háztartási hulladékkal együtt. Az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyeivel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékkezelő hatóságokhoz.

Garanciális feltételek

Vásárlására a helyi és a vonatkozó garanciális jogszabályok vonatkoznak. Az iCreate nem vállal garanciális igényt a következő esetekben: használatból eredő károk vagy hibák; a termék olyan módon történő üzemeltetése vagy kezelése, amely nem egyeztethető össze a szokásos személyes vagy háztartási felhasználással; az iCreate kivételével bármely fél által végzett javítási kísérletek javítása.

MEGJEGYZÉS: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó engedélyét a berendezés használatára.